

SÄHKÖPÖYDÄN VIKATILANTEIDEN HOITO

Kun sähköpöytä lakkaa toimimasta/sen kanssa ilmenee ongelmia, tarkista ENSIMMÄISENÄ, että:

1. Pistoke on kunnolla seinässä kiinni ja sen pistorasia saa virtaa.
2. Kaikki johdot ja liitokset ovat tiukasti kiinni. (Johdot tai ohjainyksikkö eivät saa roikkua irtonaisina.)
3. Pöydän tiellä ei ole mitään, mihin se voisi törmätä (esim. laatikosto pöydän alla).

Mikäli nämä asiat ovat kunnossa, tulee kokeilla sähköpöydän nollausta tällä ohjeella:

1. Pidä ohjaimen "alas"-nappia pohjassa, kunnes pöytä on alimmassa asennossa.
2. Kun pöytä on alimmassa asennossa, paina uudelleen "alas"-nappia (ohjaimessa, jossa on näyttö, tulee näkyviin teksti, esim. "ASR")
3. Paina vielä kerran "alas"-nappia ja pidä pohjassa noin 5 sekuntia. Pöydän pitäisi nytkähtää ja palautua normaaliksi.,
4. Tarkista vielä, että pöytä toimii.

Mikäli pöytä ei palaudu normaaliksi nollauksen jälkeen, ota meihin yhteyttä. Muista mainita, jos ohjaimen näytössä lukee tekstiä tai vikakoodi.

KATSO MYÖS VIDEO VIKATILANTEIDEN HOIDOSTA JA PÖYDÄN RESETOINNISTA:

<https://www.youtube.com/watch?v=-mtClVVOejw>

Videolla esitellään:

1. Pöydän resetoiminen
2. Näytöllä vilkkuu RST, eikä pöytä liiku
3. Käyttöpaneelin lukitseminen ja lukituksen poistaminen
4. Pöytä nousee vain vähän ja palaa takaisin
5. Virhekoodi E08, pöytä ei liiku
6. Virhekoodi H01, pöytä ei liiku